

Hinweis

In den unten dargestellten Zeichnungen sind die Scharniere einschließlich der Montageplattendistanzen im Maßstab 1:1 dargestellt. Durch Einzeichnen der Tür und der Seitenwand unter Berücksichtigung des Topfabstandes C (3 - 7 mm) sowie der Mindestfuge kann die erforderliche Montageplattendistanz und Lochreihe bestimmt werden.

Weitere Informationen zur Auslegung finden Sie im Scharnierkonfigurator im Online-Katalog oder in unserem Hettich Channel auf YouTube.

Achtung:
Bitte in Originalgröße /
tatsächlicher Größe ausdrucken

einliegend (B 4 mm) - Maßstab 1:1

Distanz D = 4 mm - Türversprung
(der empfohlene Türversprung beträgt 1 mm)

