


Datenblatt



PLUS Ventile typ 110

Typ:	Geräte manuelles Ventil
Thermostat :	Nein.
Montage:	½" Gewinde in den Heizkörper und ½" Innengewinde zum Boden
Oberfläche :	Gold (PVD)
Montageabstand:	Von der Unterseite des Heizkörpers bis zur Rückseite (Unterseite) des Ventils beträgt 65 mm
In der Box enthalten:	Ventil und Begrenzungsventil