

Datenblatt



 Wasser gefüllt

Ventile typ 120 und 121

Typ:	Winkel Ventil
Thermostat :	Rücklaufthermostat. Rechts Typ 120 und links Typ 121
Montage:	½" Gewinde in den Heizkörper und ½" Innengewinde zum Boden
Oberfläche :	Weiß und chrom
Montageabstand:	Von der Unterseite des Heizkörpers bis zur Mitte des Innengewindes zur Wand beträgt 35 mm. Von der Mitte des Heizkörpergewindes bis zur Rückseite des Ventils zur Wand hin beträgt 35 mm.
In der Box enthalten:	Ventil mit Thermostat und Begrenzungsventil
Kommentare:	Rohrabdeckungen mit Rosetten in der gleichen Oberfläche wie das Ventil. Die Rohrabdeckungen sind 50 mm und die Rosetten haben Ø60 mm.